



Demontageschlüssel Prestige 2000

Mit dem Demontageschlüssel für Innenzylinder Z17 können **alle** Innenzylinder problemlos nachträglich montiert und jederzeit wieder ausgetauscht werden.

Wechsel des Innenzylinders

Der Innenzylinder-Wechsel geht wie folgt:

1. Zylinderschloss wie gewohnt aufschließen
2. Schlüssel herausziehen
3. **Demontageschlüssel Z17** einführen und zusammen mit dem **Innenzylinder Z17** herausziehen
4. „**Neuen**“ **Innenzylinder** mit eingestecktem Schlüssel in das Zylindergehäuse bis zum Anschlag einführen
5. Schließen wie gewohnt – das Schloss ist in Funktion

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Demontageschlüssel Z17, Schließkreis 7000	072 509	1